

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑ ΦΡΕΝΑ



Citroën **Berlingo**
& Peugeot **Partner**



Δαγκάνες	Δισκόπλακες	Δισκόφρενα	Τοποθέτηση	Έτος	Κωδικός Δαγκάνας OEM
CBC042L	ADC1531	CBP0797	Οπίσθια	2003 -> 2012	4400 P8 / 4400 R2
CBC042R	ADC1531	CBP0797	Οπίσθια	2003 -> 2012	4400 P9 / 4400 R3
CBC106L	ADC3011	CBP01797	Οπίσθια	2008 -> 2019	4402F5
CBC106R	ADC3011	CBP01797	Οπίσθια	2008 -> 2019	4402F6
CBC168L	ADC1518V	CBP0889 CBP1851	Εμπρόςθια	1996 -> 2012	4410 67 / 4400 N0 / 4400 R6
CBC168R	ADC1518V	CBP0889 CBP1851	Εμπρόςθια	1996 -> 2012	4410 68 / 4400 N1 / 4400 R7
CBC209L	ADC1519V	CBP01038	Εμπρόςθια	2002 -> 2011	4400 R8 / 4400 N2
CBC209R	ADC1519V	CBP01038	Εμπρόςθια	2003 -> 2011	4400 R9 / 4400 N3
CBC284L	ADC1504V ADC1521	CBP1174 CBP0892	Εμπρόςθια	1996 -> 2008	4401 A8 / 4410 69
CBC284R	ADC1504V ADC1521	CBP1174 CBP0892	Εμπρόςθια	1997 -> 2008	4401 A9 / 4410 70
CBC358L	ADC1519V	CBP01719	Εμπρόςθια	2005 -> 2018	4400 V7 / 4400 T4
CBC358R	ADC1519V	CBP01719	Εμπρόςθια	2005 -> 2018	4400 V8 / 4400 T5
CBC500L	ADC2727V	CBP32232	Εμπρόςθια	2018 ->	16 104 281 80
CBC500R	ADC2727V	CBP32232	Εμπρόςθια	2018 ->	16 104 282 80

Οι δαγκάνες της Comline για τα Citroen Berlingo και Peugeot Partner αποτελούν μέρος της μεγάλης γκάμας που διαθέτει πλέον η εταιρεία για πληθώρα εφαρμογών. Αναζητήστε τις τώρα!